

ontvangers

In het accordeon “Ontvangers” kunt u de ontvangers van alarmen definiëren en hoe en wanneer zij alarmen moeten ontvangen.

▶ Alarms ?

▼ Recipients ?

Name	Mobile Number	SMS	Call	Email	Time	Enabled	Delete
Andreas Wallin	004798 [redacted]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	08:00-24:00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Christian Thorsrud	004795 [redacted]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	08:00-16:00	<input type="checkbox"/>	
Paal Kongshaug	004798 [redacted]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	paal.kongshaug@puzzel.com	(Varies*)	<input checked="" type="checkbox"/>	

[+ Add Recipient](#) [Save changes](#) [Undo changes](#)

▶ Alarm Log ?

Er zijn 3 verschillende manieren om het alarm te ontvangen: per SMS, Email en Telefoon. Wij raden u aan om SMS en Email te gebruiken als uw voorkeurskanalen voor contact. Dit is omdat u beperkte informatie krijgt wanneer u een oproep ontvangt. U wordt geïnformeerd dat er een alarm is afgegaan en dat u meer gedetailleerde informatie kunt vinden in het beheerportaal en in een SMS of E-mail als u zich op deze contactmethoden hebt geabonneerd.

Mobiele nummers moeten het voorvoegsel 00 en de landcode bevatten

Tijdsperiode voor ontvangen

Klik op de hyperlink in de kolom “Tijd” in de tabel “Ontvangers” als u de tijdsperiode wilt definiëren waarin een ontvanger alarmen moet ontvangen.